

Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель бумаг Office Kit S150 (2x2)



Сборка и работа с аппаратом.

1. Вставьте 4 колеса в специальные отверстия на нижней части уничтожителя.
2. Поставьте уничтожитель в вертикальное положение.
3. Включите уничтожитель в сеть. Уничтожитель готов к работе.
4. Перед включением проверьте соответствие напряжения сети и аппарата. Вставьте блок бумаги на подставку над загрузочным окном. Автоматически начнётся процесс уничтожения.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс.
6. В некоторых случаях застревания бумаги следует включить реверс вручную. Нажмите кнопку “STOP” и уберите застрявший бумажный блок, которые закрывает окна фотоэлемента. Разделите блок на части и вставьте на подставку над загрузочным окном. Нажмите кнопку “START”.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Инструкция по безопасной работе:

1. Норма уничтожения. Формат А4, плотность 70 г/м² - 5-7 листов.
2. Максимальное кол-во листов. Формат А4, плотность 70 г/м² - 8 листов.
3. Если не использовать уничтожитель на максимуме пропускной возможности, то это исключит возможность застревания бумаги и продлит срок службы аппарата.
4. Следует избегать попадания в аппарат металлических скрепок и скоб, влажной бумаги, ткани, пластика и т.п.
5. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.
6. Не открывайте режущий блок уничтожителя, будьте осторожны с режущими ножами.
7. Если Вы не используете аппарат в течение долгого времени, пожалуйста, выключите его из сети.
8. Не допускайте детей к уничтожителю.

Устранение неисправностей:

Неисправнос	Причины	Решения
<p>После помещения бумаги в загрузочное окно, процесс уничтожения не начинается.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уничтожитель не подключён к сети. 2. Блок бумаги (< 40г) Слишком тонкий. 3. Если в течении долгого времени использовать уничтожитель (> 10 минут) то сработает защита от перегрева. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите уничтожитель в сеть. 2. Сложите бумагу пополам и снова вставьте её в загрузочное окно. 3. Подождите некоторое время и можете снова начинать уничтожать бумагу.
<p>После уничтожения бумажного блока, режущие ножи не останавливаются.</p>	<p>Между окнами фотоэлемента могла застрять бумага.</p>	<p>Очистите от частиц бумаги загрузочное окно.</p>
<p>Сильный шум.</p>	<p>Поверхность, на которой стоит уничтожитель, неровная.</p>	<p>Поместите уничтожитель на ровную, плоскую поверхность.</p>

Технические характеристики:

1. Модель.....	S 150
2. Питание.....	220 В / 50Гц
3. Мощность.....	280 Вт
4. Размер частиц.....	2x2 мм
5. Уровень секретности.....	4
6. Ширина загрузки.....	220 мм
7. Максимальное кол-во листов.....	8 (А4, 70г/м ²)
8. Скорость уничтожения.....	59 мм/сек.
9. Непрерывное время работы.....	~10 мин.
10. Емкость корзины.....	20 л
11. Уровень шума.....	58 Дб
12. Габариты.....	350x223x590 мм
13. Вес.....	15 кг

Замечание: Мощность уничтожителя зависит от напряжения в сети